


Jabra®
YOU'RE ON

Jabra PLAY



A BRAND BY


CN Netcom

目次

ようこそ	2
JABRA PLAY の概要	3
接続する	6
JABRA PLAY の使用方法	7
サポート	10
技術仕様	13

ようこそ


この度は Jabra Play をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



JABRA PLAY の機能

- 通話の応答、終了*、拒否、ミュート
- 音声ダイヤル*
- 最後にかけた番号へのリダイヤル*
- 接続したモバイル機器の音楽の再生や GPS データの取得
- 2 台のモバイル機器に同時接続

JABRA PLAY の概要



USB ケーブル



AC 充電器



イヤホン



クイックスタートガイド



注意書




保証書

JABRA PLAY の装着

Jabra Play には 2 つの装着スタイルがあります。


ペンダント式

ヘッドフォンケーブルをループ状にして、首の回りにかけます。ワイヤのクリップを上下に移動させて、ケーブルの長さを調整します。




クリップ式

クリップオンアタッチメントを使って、Jabra Play を衣服に留めます。




JABRA PLAY をオンにする

Jabra Play をオン/オフするには、**応答/終了ボタン**を約 4 秒間押し続けます。



JABRA PLAY を充電する

Micro-USB プロテクタを取り外し、充電アダプターを使って Jabra Play を電源に接続します。完全に充電するには 2 時間かかります。




接続する

初回のペアリング


1. Jabra Play をオンにします。**(応答/終了)**ボタンを約 4 秒押したままにします。
2. お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にして、Jabra Play を選択します。PIN コードの入力を要求されたら、0000 を入力します。

注: Jabra Play と携帯電話を一度ペアリングすると、Jabra Play がオンになっており、携帯電話の Bluetooth が有効化され、動作範囲内 (10 m) にあると、自動的に接続されます。




別の携帯電話とペアリングする

1. Jabra Play をオフにします (「応答/終了」ボタンを約 4 秒間押したままにします)。
2. LED インジケータが青に点滅するまで、「応答/終了」ボタンを約 6 秒間押したままにします。
3. お使いの携帯電話で Bluetooth を有効にして、Jabra Play を選択します。PIN コードの入力を要求されたら、0000 を入力します。



JABRA PLAY の使用方法

携帯電話との使用



	オン/オフ	応答/終了 ボタンを約 4 秒間押したままにします。
	音楽の再生/一時停止	携帯電話で再生した音楽は自動的に Jabra Play へ転送されます。音楽を一時停止するには 再生/一時停止 ボタンを軽く押し、音楽を再開するには 再生/一時停止 ボタンを再度軽く押します。
	通話の発信	通話は自動的に Jabra Play に転送されます。転送されない場合は、 応答/終了 ボタンを軽く押します。
	通話への応答	応答/終了 ボタンを軽く押します。
	通話の終了	応答/終了 ボタンを軽く押します。
	着信の拒否	応答/終了 ボタンを約 1 秒間押します。

	最後にかけた番号へのリダイヤル*	応答/終了ボタンを軽く2度押します。
+ -	スピーカー音量のアップ/ダウン*	音量アップまたは音量ダウンボタンを軽く押します。
	マイクのミュート/ミュート解除	音量アップおよび音量ダウンボタンを同時に押します。
	曲目のスキップ	音量アップまたは音量ダウンボタンを約 2 秒間押したままにします。

* 携帯電話によって異なります

2 台の携帯電話との使用

Jabra Play は 2 台の携帯電話からの着信に応答し、通話を処理することができます。

	アクティブな通話を終了し、着信した通話に応答する	応答/終了ボタンを軽く押します。
	着信の拒否	応答/終了ボタンを軽く2度押します。
	現在の通話を保留にし、着信に応答する	応答/終了ボタンを約 2 秒間押したままにします。
	保留した通話とアクティブな通話の切り替え	応答/終了ボタンを約 2 秒間押したままにします。

ライトの意味

ステータス	内容
	電源オン
	電源オフ
	Jabra Play の電源がオンになっているが、携帯電話には接続されていない (スタンバイモード)
	Jabra Play はペアリングモードになっており、接続可能である
	携帯電話が Jabra Play とBluetoothで接続されている
	着信通話
	通話中
	バッテリー充電中
	バッテリー充電完了
	低バッテリー

サポート

よくある質問 (FAQ)

Q パチパチというノイズが聞こえる

- A Bluetooth は無線技術です。Jabra Play と接続デバイスとの間に障害物があると、干渉を受けます。Jabra Play と接続されている機器との間に大きな障害物（壁など）のない相互に 10 メートル以内の範囲内にあることを確認します。

Q 何も聞こえない

- A - スピーカーの音量を上げてください。
- Jabra Play が再生中のデバイスにペアリングされていることを確認してください。
- 応答/終了ボタンを軽く押して、電話が Jabra Play に接続されていることを確認してください。

Q ペアリングできない

- A 携帯電話と Jabra Play 間のペアリング接続が削除されている可能性があります。ペアリング設定の説明に従ってください。

Q Jabra Play が他の Bluetooth 機器にも対応しているのか知りたい

- A Jabra Play は Bluetooth 対応携帯電話用に設計されています。Bluetooth バージョン 1.1 以降と互換性のある他の Bluetooth 機器にも対応しており、ヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイル、高度オーディオ配信プロファイルのいずれか、またはすべてをサポートしています。

Q 着信の拒否またはリダイヤル機能が使えない

- A これらの機能を使うには、お使いの携帯電話でハンズフリープロファイルをサポートする必要があります。詳細については、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。

JABRA PLAY の取り扱い方法

- Jabra Play は必ず電源を切って安全な場所に保管してください。
- 極端な温度 (45°C を超える、または 10°C 未満) での保管は避けてください。バッテリー寿命が低下し、動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温によって性能が低下する場合があります。
- Jabra Play を雨などに濡れないようにしてください。

サポート情報

Web: www.jabra.com/play

電子メール:

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

電話:

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
United Kingdom	+44 2033180070
Australia	1-800-738-521

China	800-858-0789
日本	03-3242-8722
Singapore	800-101-2329
United States	1 (800) 327-2230
Canada	1 (800) 489-4199
International	+45 35256540

技術仕様

重量:

10.6 グラム

寸法:

長さ 60.0 mm x 幅 18.8 mm x 高さ 14.5 mm

マイク:

4 mm 無指向性マイク

14 dB +/- 3 dB

スピーカー:

32 オーム、5 dB +/- 3 dB

動作範囲:

最長10 m

Bluetooth バージョン:

3.0

同時にペアリング可能なデバイス数:

2 台の Bluetooth 対応デバイスへ同時接続可能

対応 Bluetooth プロファイル:

ハンズフリープロファイル (v. 1.5)、ヘッドセットプロファイル (v. 1.2)、A2DP (v. 1.2)、AVRCP 1.4

通話時間:

最大6 時間

待受時間:

最大 8 日間

充電時間:

約 2 時間

AC 電源:

100 - 240 V、50 - 60 Hz

充電プラグ寸法:

5 ピン Micro-USB、L 5.0 mm x W 8.7 mm x H 2.4 mm

動作温度:

-10°C ~ 65°C

保管温度:

0°C ~ 40°C

ペアリングのパスキーまたは PIN:

0000

材質:

ポリメタクリル酸メチル樹脂、ABS 樹脂

保証:

1 年間限定保証



製品を廃棄する際は、お住まいの地域の基準
および規制に従って行ってください。

 www.jabra.com/weee

Jabra®

YOU'RE ON

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。(デザインや仕様は予告なく変更になることがあります)。

© 2012 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra®は GN Netcom A/S の登録商標です。ここに記載されているその他のすべての商標は、各権利者に帰属するものです。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有するものであり、GN Netcom A/S はライセンスに基づいてこのような商標を使用しています。(デザインや仕様は予告なく変更になることがあります)。

Made in China
機種: OTE11



www.jabra.com